

***Pour les GPS sous Amigo (Ulti 500/Ulti 490A/iti 420TMC/Iti 400N/Iti 400/Iti 390/Mini 310/Mini 300/Mini 290/Mini 250S):***

- Le GPS doit capter les signaux GPS (être en acquisition satellites)
- Aller dans réglages
- Son et alerte
- Décocher Alertes radars
- Si le GPS n'est pas en acquisition, l'option ne sera pas disponible

***Pour les GPS sous Primo (Ulti 509/Iti 409) :*** Ces GPS sont conformes vis-à-vis de la loi. L'option Alertes zones dangereuses est de base décochée.

- Aller dans options
- Réglages
- Sons
- Paramètre du point d'alerte
- Sélectionner Avertissement au point d'alerte
- Aller dans Types d'alerte
- Sélectionner zone dangereuse

***Pour les GPS sous ND (Tous les modèles se terminant par ND, + Ulti 507/Ulti 508/iti 407/Iti 408) :*** Pour les modèles en V10, vous pouvez faire la mise à jour en V11 (gratuite) via mappyplus. Mais dans un premier temps, que ce soit en V10 ou en V11, vous devez décocher l'option Alerte zone dangereuse :

- Aller dans configuration
- Options de sécurité
- Passer l'option Alerte de zone dangereuse sur OFF